

BARIERA ŚNIEGOWA, ŚNIEGOŁAP (TYP „ŁEZKA”)

Śniegołap (łezka) jest nieodzownym elementem dachu pokrytego blachą. Śniegołapy są bezpośrednio nitowane do blachy nitami zrywanymi średnicy 4.8 - 5.00 mm. Montaż może być wykonywany na nowo instalowanym pokryciu jak również na użytkowanym dachu. Konstrukcja pozwala na zastosowanie do wszystkich profili blach połaciowych (blacha płaska, falista, trapezowa, dachówkowa).

ZASTOSOWANIE BARIER ŚNIEGOWYCH, ŚNIEGOŁAPÓW POZWAŁA UNIKNĄĆ:

- zagrożenia dla ludzi wywołanego zsunieniem się lawiny śniegu lub sopli lodu
- zerwaniem elementów pokrycia dachu
- powstawanie zwałów śniegu wokół budowli
- niszczenie orywnowania, zwłaszcza z PCV
- niszczenie, rysowanie warstwy lakieru zabezpieczającego blachę
- konieczność stosowania innych trudnych w montażu urządzeń zabezpieczających przed śniegiem



PRODUCENT: F.P.H.U. REIMS, RZEMIEŚLNICZA 20A, 30-363 KRAKÓW

TEL. (12)2681828, 502245502 WWW.DACHY-KRAKOW.PL

PRODUCENT DOSTOSUJE ELEMENTY BARERY ŚNIEGOWE DO KAŻDEGO PROFILU BLACHY

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Typy pokryć dachowych

blacha dachówkowa (blachodachówka)

blacha trapezowa

blacha falista

Zakres montażu w rozstawie grzbietów

Typ „A” 15-19 cm

Typ „B” 18-23 cm

Typ „C” 22-25 cm

Typ „D” 24-29 cm

ZASADY MONTAŻU:

1. Elementy "ŚNIEGOŁAPÓW" należy montować na wierzchołkach trapezu lub występach blachodachówki w każdą falę.
2. Pierwszy szereg elementów należy montować :
 - pokrycia typu dachówka na drugiej dachówce nad rynną
 - pokrycia typu trapez w odległości około 0,3 do 0,6 m. od końca dachu nad rynną
3. Drugi szereg należy montować :
 - pokrycia typu „dachówka” na trzeciej dachówce nad rynną
 - pokrycie typu „trapez” w odległości około 0.2 do 0.4 m od pierwszego szeregu
4. Dla zapewnienia prawidłowej pracy należy :
 - dla połaci dachowej dłuższej niż 5m. jest potrzeba montażu minimum pojedynczego szeregu elementów śniegołapów montowanych co drugą falę
 - jeżeli poddasze jest zamieszkałe należy montować ŚNIEGOŁAPY na wysokości sufitu poddasza , ponieważ nad częścią zamieszkałą następuje szybsze topnienie śniegu i lodu

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- wyznaczyć miejsce położenia barier (szeregu na dachu) przy pomocy np. sznurka
- zdjąć folię z elementów łezki (jeśli ją posiada)
- wywiercić otwory w pokryciu dachu wiertłem o średnicy 5.0 – 5.2 mm przez otwory w elemencie bariery
- nitować elementy przy użyciu nitów średnicy 4.8 – 5.0 mm
- nitować elementy przy użyciu nitownicy

WAŻNE !!! NIE ZALECAMY MONTAŻU ŚNIEGOŁAPÓW WKRĘTAMI.